


Pritiskom na tipku Menu dobijete sljedeću sliku na ekranu;



U meni prozoru, pritisnite tipku [Gore/Dole] da selektirate **“TOOLS” (ALATI)**, I pritisnite tipku

**“OK”**, nakon toga pojavi se sledeći menu na kojem treba izabrati **“DEFAULT SETTING”**


**(OSNOVNO PODESAVANJE)**, I pritisnete tipku **“OK”**

Nakon toga pojavi se sljedeća slika na ekranu:




Sada izaberete **“DELETE ALL CHANNEL” (IZBRISI SVE KANALE)** sa tipkama **“GORE/DOLE”**


Pritiskom na **“OK”** tipku kod **“Delete All Channel” (IZBRISI SVE KANALE)** opcije, pojavit će se dijalog sa upitom da potvrdite brisanje svih kanala, izaberite **“YES”** I pritisnite tipku **“OK”**



Sada pritisikom na tipku **“EXIT”** I ponovo tipkom **“MENU”** ulazite ponovo u menu



Tipkama **“Gore/Dole”** na daljinskom izaberete **“INSTALLATION” (INSTALACIJA)** I pritisnete tipku **“OK”**. Sada izaberete **“ANTENNA SETUP” (PODESAVANJE ANTENE)** I pritisnete tipku **“OK”**



Sada pritisnete **“CRVENU TIPKU”** na daljinskom pa tipku **“OK”**, nakon sto resiver zavrsi skeniranje kanala pritisikom na tipku **“EXIT”** izlazite iz menija.